

## Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

**Ostrza są bardzo ostre! Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z szatkownicy!**

Przed użyciem szatkownicy V dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami. Nigdy nie dotykaj ostrzy, chwytaj wyłącznie za tworzywo sztuczne! Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli podczas krojenia produktów szatkownicą V obecne są dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom dotykać szatkownicy ani się nią bawić. Szatkownicę przechowuj zawsze z wkładką do plastrów w pozycji „5”/SAFE/ przed dziećmi, a wkłady w miarę możliwości w przewidzianym do tego celu pojemniku do przechowywania - poza zasięgiem dzieci.

### Nigdy nie trzymaj krojonych produktów w dłoniach, zawsze korzystaj z uchwytu!

Uchwyt można używać ze wszystkimi szatkownicami Börner. Uchwyt umożliwia bezpieczne krojenie owoców i warzyw z minimalnymi odpadkami. W razie potrzeby obierz krojone produkty przed rozdrobnieniem. Cebulę, kapustę itd. najpierw włóż korzeniem w uchwyt. Przycisk na uchwycie wysunie się wtedy w górę. Duże owoce przed włożeniem przekrój lub pokrój na ćwiartki. Przy lekkim nacisku przesuwaj produkt po nożach V w górę i w dół do chwili, aż wystająca część owocu zostanie skrojona. Teraz naciśnij lekko przycisk na uchwycie palcem w dół, aby pokroić pozostałą część owocu. Zwykle po tej czynności pozostaje niewielka część produktu, której nie wyciągaj palcami, lecz widelcem lub podobnym przedmiotem. Nie dotykaj przy tym ostrzy! Uwaga: Przy nieprawidłowym użyciu uchwytu ostrza szatkownicy oraz wkładów z nożami mogą ulec uszkodzeniu i zniszczeniu.



### Wkład do plastrów

Wkład do plastrów posiada regulację wysokości i możesz go używać na jednym z pięciu stopni. Fabrycznie wkład do plastrów jest ustawiony na 5 stopniu („SAFE”); po użyciu szatkownicę należy koniecznie przechowywać zawsze z włączonym zabezpieczeniem przed dziećmi („SAFE”). Aby zwolnić zabezpieczenie przed dziećmi, naciśnij czarny przycisk na krawędzi obudowy palcem wskazującym lewej ręki lub kciukiem (przytrzymaj szatkownicę z tyłu). Wsuń wkład, jak pokazano na rysunku, naciskając lekko w dół. W tym położeniu strzałki znajdują się w jednej linii i wkład możesz wyjąć. **Ostrożnie:** Nigdy nie naciskaj na wkład w pobliżu ostrzy, ponieważ palce mogą się ześlizgnąć i dotknąć ostrych ostrzy.



### Zakładanie wkładu do plastrów:

Na krawędziach z obu stron szatkownicy oraz na górnej części wkładu znajduje się mała strzałka. Wsuń wkład w taki sposób, aby strzałki na obudowie i wkładzie znajdowały się w jednej linii. Wkład automatycznie ustawiony jest na 1 stopniu. Możesz teraz zacząć używać Szatkownicy V. Jeśli krojone plastry mają mieć inną grubość, przesunąć wkład w sposób przedstawiony na rysunku kciukiem o jeden lub o kilka stopni do przodu w zależności od żądanej grubości do chwili wyraźnego kliknięcia. Aby ustawić wkład w położeniu zabezpieczenia przed dziećmi, przesunąć go całkowicie do przodu na pozycję „SAFE”. Ostrza są teraz zabezpieczone i nie możesz kroić produktów.



1 stopień:	2 stopień:	3 stopień:	4 stopień:	5 stopień:
Bardzo grube plastry 7,00 mm	grube plastry 5,00 mm	cienkie plastry 2,8 mm	bardzo cienkie plastry 1,2 mm	zabezpieczenie przed dziećmi



### Wkład 3,5 mm i 7 mm

Wkład 3,5 mm i wkład 7 mm posiadają regulację wysokości, możesz ich używać na dwóch stopniach: Wsuń żądany wkład w taki sposób, aby strzałki na krawędzi obudowy i wkładu znajdowały się w jednej linii. Wkład automatycznie ustawiony jest na 1 stopniu; na tym stopniu produkty pokroisz w słupki. Produkty można również kroić na drobniejsze słupki lub kostki, przesuwanając wkład o jeden stopień do przodu do chwili usłyszenia wyraźnego kliknięcia. Następnie przesuwanając uchwyt w górę i w dół, uzyskujesz cieńsze paski. Aby pokroić produkty w kostki, po każdym cięciu należy obrócić chwytak o 90°. Aby wyjąć wkład, naciśnij czarny przycisk na brzegu obudowy i wysuń wkład, naciskając lekko w dół w sposób widoczny na rysunku. W tym położeniu strzałki znajdują się w jednej linii i wkład możesz wyjąć.



### Mycie

Splucz szatkownicę i wkłady pod bieżącą, ciepłą wodą. Podczas mycia wkład do plastrów pozostaw w obudowie, pozycja „SAFE”. Uważaj aby nie dotknąć ostrzy. Uchwyt również umyj pod bieżącą wodą. Umyte, mokre wkłady z nożami najlepiej przechowuj w osobno dostępnym pojemniku. Szatkownicę i akcesoria koniecznie przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie wkładaj elementów szatkownicy do napełnionego wodą zlewozmywaka, ponieważ podczas wyjmowania możesz dotknąć ostrzy i poważnie się skaleczyć. Nie zalecamy mycia szatkownicy w zmywarce, ponieważ wysoka temperatura i agresywne środki myjące mogą obniżyć jej trwałość.



### Gwarancja

Producent udziela 2-letniej gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe posługiwanie się szatkownicą. Odpowiedzialność producenta jest zgodna z dyrektywą WE.