

Ważne wskazówki w zakresie bezpieczeństwa

Metalowe części są bardzo ostre. Należy posługiwać się nimi ze szczególną ostrożnością. Przed użyciem tarki „V” proszę dokładnie przeczytać wskazówki. Noże metalowe są bardzo ostre! Posługiwanie się nimi wymaga szczególnej ostrożności i powinno się chwycić wyłącznie plastikowe części oraz w żadnym wypadku nie dotykać noża. Jeżeli podczas użycia tarki V obecne są dzieci, zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie zezwalać dzieciom na pracę lub bawienie się urządzeniem. Urządzenie najlepiej przechowywać w Multi-Box (do nabycia oddzielnie), który należy trzymać z dala od dzieci.



Krojonych produktów nigdy nie przytrzymywać bezpośrednio ręką. Używać zawsze zabezpieczającego uchwytu do owoców/warzyw (B)

Uchwyt zabezpieczający

Uchwyt ten można stosować we wszystkich urządzeniach Börner.

Uwaga: Nieprawidłowe używanie uchwytu może spowodować uszkodzenie bardzo ostrych noży urządzenia podstawowego i wkładek, a tym samym ich zniszczenie. Jedyną w swoim rodzaju formą uchwytu do owoców (B) umożliwią krojenie nawet minimalnych resztek owoców, warzyw, wędlin i serów, jednocześnie chroni palce przed skaleczeniem ostrymi nożami. W razie potrzeby obrać przeznaczone do krojenia produkty. Nie usuwać korzeni cebuli, kapusty, selera. Duże owoce pokroić w połówki lub ćwiartki. Przeznaczone do krojenia produkty umieścić na trzpieniach uchwytu do owoców; przycisk uchwytu należy przy tym całkowicie wycisnąć. Małe warzywa, jak rzodkiewki lub pieczarki ułożyć na płycie roboczej, przykryć uchwytami i przycisnąć; w ten sposób, wbijają się one na trzpień uchwytu, a uchwyt przesunie się w górę. Ponieważ owoce krojone są poziomo, cebulę należy wbić na trzpień od strony korzenia, a pieczarki z boku. Uchwyt należy teraz umieścić na zmontowanej tarce V, przy czym wewnętrzny pierścień uchwytu należy objąć palcami (uchwyt trzymać w taki sposób, aby wystawał poza ramkę V - patrz niżej). Uchwyt przesunąć góra - dół lekko przyciskając do noża w formie V do momentu całkowitego pokrojenia produktu wystającego poza uchwyt. Następnie jednym palcem lekko przycisnąć przycisk w dół; spowoduje to przesunięcie produktu na trzpieniach i tym samym umożliwi pokrojenie go prawie do końca.



Wkładka bezpieczeństwa (C)

Wkładka zabezpieczająca może być używana po obu stronach. Aby całkowicie zakryć ostrza, wsunąć wkładkę w ramkę płaską stroną do góry; tylna strona może być używana do krojenia średniej wielkości plasterów.

Wkładka do cięcia plasterów

Wkładka ta, jako jedyna może być używana obustronnie.

Cienkie plastery

Wkładkę do plasterów (D1) wsunąć w ramkę V (A) stroną „cienką” do góry.



Grube plastry

Wkładkę do plastrów (D2) wsunąć w ramkę V (A) stroną „grubą” do góry, aż do momentu usłyszenia, że wkładka zaskoczyła. Umieścić owoce na trzpieniach uchwytu (B). Następnie przesunąć go szybko góra-dół, lekko przyciskając do noża w formie V. Plastry spadają przy tym pod tarkę V.



Wkładka z nożami (3,5 mm)

Cienkie paseczki/zapałki

Wkładkę do plastrów z małymi nożami - 3,5 mm (E) wsunąć w ramkę V (A) ostrzami do góry. Umieścić owoce na trzpieniach uchwytu (B). Następnie przesunąć je szybko w tę i z powrotem, lekko przyciskając do noża w formie V. Słupki spadają przy tym pod tarkę V.




Kostki

Umieścić owoc na uchwycie do owoców (B). Owoce nakroić ostrym nożem równoległe do uchwytu (patrz niżej). Kontynuować pracę zgodnie z powyższym opisem; przeznaczony do krojenia produkt pokrojony będzie w kostkę zamiast w paski.

Wkładka z nożami (7 mm)

Grube paski/frytki

Wkładkę z nożami - 7 mm (F) wsunąć w ramkę V (A). Umieścić owoce na trzpieniach uchwytu (B). Następnie przesunąć go szybko góra-dół, lekko przyciskając do noża w formie V. Paski/frytki spadają przy tym pod tarkę V.



Kostki

Umieścić owoc na uchwycie do owoców (B). Owoce nakroić ostrym nożem równoległe do uchwytu (patrz niżej). Kontynuować pracę zgodnie z powyższym opisem; przeznaczony do krojenia produkt pokrojony będzie w kostkę zamiast w paski.

Czyszczenie

V należy umyć w bieżącej zimnej lub ciepłej wodzie. Wkładka do plastrów powinna przy tym pozostać w ramce V (A). Proszę przestrzegać, aby nie dotykać noży. Uchwyt zabezpieczający również umyć w bieżącej wodzie. Wymyć, mokrą tarkę V oraz uchwyt do owoców umieścić do wysuszenia w tzw. Multi-Box (do nabycia osobno) i ustawić w miejscu niedostępnym dla dzieci. W żadnym wypadku nie zostawiać części tarki w wodzie z mydłem, może się bowiem zdarzyć, że przy wyjmowaniu dotkną Państwo noża i skaleczą się.



Gwarancja

Udzielamy jednorocznej gwarancji na wady materiału i wady produkcyjne. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia. Odpowiedzialność producenta na podstawie wytycznych EWG.

